

Standard programmering i T60 modtager:

1. Tryk på venstre tast (F) 1 gang - (i ca. 1 sekund til rød LED lyser)
2. Tryk på højre tast (S) 3 gange – (LED'er over relæer lyser) */ **
3. Tryk, og hold knap 1 på sender nede indtil LED'er over relæer i modtager slukker →
4. Knap 1 vil få relæ 1 til at trække, knap 2 vil få relæ 2 til at trække o.s.v.

*** (Kodning på serienummer/ID-nummer: 1 gang på venstre – 3 gange på højre)**

**** (Kodning på DIP-switch nummer: 1 gang på venstre – 2 gange på højre)**

Individuel programmering i T60 modtager:

1. Tryk på venstre tast (F) 1 gang - (i ca. 1 sekund til rød LED lyser)
 2. Tryk på højre tast (S) 1 gang – (dette fortæller, at du vil programmere)
 3. Tryk på venstre tast (F) til LED ud for det relæ, der skal programmeres, lyser
 4. Tryk 2 gange på højre tast (S) - (dette fortæller, at du vil indprogrammere med fjernbetjeningens id kode)
 5. Tryk derefter på den knap der skal styre dette relæ til rød LED blinker
 6. Gentag dette for hver enkelt knap og hver enkelt fjernbetjening
-

Programmering af hold-funktion i T60 modtager:

1. Tryk 2 gange på venstre tast (F) → gul LED tænder
 2. Tryk 1 gang på højre tast (S) → rød LED over relæ 1 tænder
 3. Vælg med højre tast (S) om der skal være "hold" eller ej → gul LED tændt/slukket
 4. Tryk på venstre tast (F) for at skifte til næste relæ
 5. Gentag punkt 3
 6. Når alle relæer er gennemgået, er programmering fuldført
-

Sammenkædningsfunktion i T60 modtager:

1. Tryk 3 gange på venstre tast (F) → grøn LED tænder
 2. Tryk 1 gang på højre tast (S) → dioder over første relæ-par tænder
 3. Vælg med højre tast (S) om der skal være sammenkædning eller ej → grøn LED tændt/slukket
 4. Vælg med venstre tast (F) hvilke relæ-par, der skal sammenkædning på
 5. Når alle relæ-par er gennemgået, er funktionen aktiv
-

Reset af modtager:

1. Tryk, og hold venstre tast (F) + højre tast (S) nede i ca. 6-8 sekunder → alle LED lyser op
2. Når LED'er over relæer slukker igen slippes knapperne, og modtageren er resat