


TG-R9-11 → procedure for holdefunktion "Latching Relay"



Start-menu billede

Joystick →



+ ned = joystick trykkes i bund

- 3 x til højre på joystick →



- 1 x tilbage på joystick →



- 1 x ned på joystick →



- vælg relæ-nummer med frem og tilbage (op/ned i relæ-nummer) →



- tryk ned for at skifte mellem "M" (momentan) og "L" (latching / hold) →



- efter et stykke tid skifter modtageren automatisk til start-menuen